

Accessoires de perçage



Accessoires de perçage		B17 Pro	B23 Pro/Vario	B26 Pro/Vario	B33 Pro/Vario	B24 H/Vario	B28 H/Vario	B30 B5 Vario	B40 GSP B40 GSM	B50 GSM	RB-35
Mandrin intégral 0-8 mm/CM2	305 0582	●	●	—	○	●	○	○	○	○	○
Mandrin intégral 0-13mm/CM3	305 0585	—	●	●	○	—	●	●	○	○	●
Mandrin intégral 0-13mm/CM4	305 0587	—	—	—	●	—	—	—	●	●	—
Mandrin auto-serrant précis 0-8 mm B16	305 0608	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Mandrin auto-serrant précis 0-10 mm B16	305 0610	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Mandrin auto-serrant précis 0-13 mm B16	305 0623	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Mandrin auto-serrant précis 0-16 mm B16	305 0626	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
Röhm Mandrin auto-serrant 1-13 mm, B 16	305 0656	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Röhm Mandrin auto-serrant 3-16 mm, B 16	305 0657	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Douille de réduction CM3-CM2	305 0663	—	—	●	—	—	●	●	—	—	—
Douille de réduction CM4-CM3	305 0664	—	—	—	●	—	—	—	●	●	—
Douille de réduction CM4- CM2	305 0665	—	—	—	●	—	—	—	●	●	—
Arbre CM2 - B16	305 0659	●	●	—	—	●	—	—	—	—	—
Arbre CM3 - B16	305 0660	—	—	●	—	—	●	●	—	—	●
Arbre CM4 - B16	305 0661	—	—	—	●	—	—	—	●	●	—
Arbre CM5 - B16	305 0675	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Arbre CM6 - B16	305 0676	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Coffret de 25 forets Tin 13 mm	305 1010	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Forets queue conique HSS / CM2	305 1002	●	●	○	○	●	○	○	○	○	○
Forets queue conique HSS / CM3	305 1003	—	●	●	○	—	●	●	○	○	●
Appareil à tarauder M5-M12	335 2042	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Appareil à tarauder M3-M12	335 2043	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Chasse-cône CM1-CM3	305 0636	●	●	●	—	●	●	●	—	—	●
Chasse-cône CM4-CM6	305 0637	—	—	—	●	—	—	—	●	●	—
Kit de bridage SPW 8	335 2015	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Kit de bridage SPW 10	335 2016	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—
Kit de bridage SPW 12	335 2017	—	—	●	●	●	●	—	—	—	—
Kit de bridage SPW 14	335 2018	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●
Kit de bridage SPW 16	335 2019	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—
Système d'arrosage complet 230 V	335 2002	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○
Système d'arrosage complet 400 V	335 2001	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vaporisateur avec base MMC1	335 6663	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Set d'arrosage KMS 2	335 6660	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Etau de perçage MSO 75	300 0075	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○
Etau de perçage MSO 100	300 0100	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○
Etau de perçage MSO 125	300 0125	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○
Etau de perçage MSO 150	300 0150	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○
Etau de perçage BMS 85	300 0008	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○
Etau de perçage BMS 100	300 0010	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○
Etau de perçage BMS 120	300 0012	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○
Etau de perçage BMS 150	300 0015	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○
Etau de perçage BMS 200	300 0020	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●
Etau de perçage BSI 100	300 0210	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○
Etau de perçage BSI 140	300 0214	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●
Etau de perçage BSI 200	300 0220	—	—	—	—	—	○	○	●	●	●

● Recommandé ○ Possible — Non recommandé

Ce tableau contient la plupart des accessoires recommandés. Cette liste n'est toutefois pas exhaustive. Certains accessoires demandent parfois des adaptations. Nous consulter.

Accessoires de perçage		B13	B14	B16	B20 / Vario	B25	B32 / Vario	B30 GT	B28 GS	B30 GS	RB 6T	RB 8 S	
	Mandrin autoserrant 0-8 mm/CM2	305 0582	—	—	●	●	○	○	○	○	○	●	●
	Mandrin autoserrant 0-13mm/CM3	305 0585	—	—	—	—	●	○	●	●	●	—	—
	Mandrin autoserrant 0-13mm/CM4	305 0587	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—
	Mandrin autoserrant de précision 0-8 mm B16	305 0608	●	●	○	○	○	○	○	○	○	—	—
	Mandrin autoserrant de précision 0-10 mm B16	305 0610	●	●	○	○	○	○	○	○	○	—	—
	Mandrin autoserrant de précision 0-13 mm B16	305 0623	●	●	○	○	○	○	○	○	○	—	—
	Mandrin autoserrant de précision 0-16 mm B16	305 0626	—	●	○	○	○	○	○	○	○	—	—
	Mandrin autoserrant RÖHM 1-13 mm, B 16	305 0656	●	●	○	○	○	○	○	○	○	—	—
	Mandrin autoserrant RÖHM 3-16 mm, B 16	305 0657	●	●	○	○	○	○	○	○	○	—	—
	Douilles de réduction CM3-CM2	305 0663	—	—	—	—	●	—	●	●	●	—	—
	Douilles de réduction CM4-CM2	305 0664	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—
	Douilles de réduction CM4- CM3	305 0665	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—
	Cône Morse CM2 - B16	305 0659	—	—	●	●	—	—	—	—	—	●	●
	Cône Morse CM3 - B16	305 0660	—	—	—	—	●	—	●	●	●	—	—
	Cône Morse CM4 - B16	305 0661	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—
	Coffret de forets titane 13 mm	305 1010	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Coffret de foret HSS CM2	305 1002	—	—	●	●	○	○	○	○	○	●	●
	Coffret de foret HSS CM3	305 1003	—	—	—	—	●	○	—	●	●	—	—
	Appareil à tarauder M3-M12 *)	335 2042	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Appareil à tarauder M5-M12 *)	335 2043	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Chasse cône MSP1 pour CM1-CM3	305 0636	—	—	●	●	●	—	●	●	●	●	●
	Chasse cône MSP2 pour CM4-CM6	305 0637	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—
	Kit de bridage SPW 12	335 2017	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Système d'arrosage 230 V	335 2002	●	●	●	○	○	○	○	○	○	●	●
	Système d'arrosage 400 V	335 2001	—	—	—	●	●	●	●	●	●	—	—
	Vaporisateur avec base magnétique	335 6663	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Base magnétique d'arrosage KMS 2	335 6660	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Etau MSO 75	300 0075	●	●	●	●	○	○	○	○	○	●	●
	Etau MSO 100	300 0100	●	●	●	●	○	○	○	○	○	●	●
	Etau MSO 125	300 0125	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Etau MSO 150	300 0150	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Etau BMS 85	300 0008	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Etau BMS 100	300 0010	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Etau BMS 120	300 0012	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Etau BMS 150	300 0015	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Etau BMS 200	300 0020	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Etau BSI 100	300 0210	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Etau BSI 140	300 0214	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●
	Etau BSI 200	300 0220	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○

● Adapté ○ Adaptable — Non adapté *) Cône Morse CM - B16 obligatoire

Ce tableau contient la plupart des accessoires recommandés. Cette liste n'est toutefois pas exhaustive. Certains accessoires demandent parfois des adaptations. Nous consulter.