

Starter kit BT 30	335 3282
Constitué de :	
• 1 x Porte-fraise à surfacer Ø 22 mm	
• 1 x Mandrin 1 - 13 mm	
• 2 x Porte-fraise Weldon 6 mm	
• 1 x Porte-fraise Weldon 8 mm	
• 1 x Porte-fraise Weldon 10 mm	
• 1 x Porte-fraise Weldon 12 mm	
• 1 x Porte-fraise Weldon 16 mm	
• 2 x Porte-fraise Weldon 20 mm	
• 1 x Douille BT 30 / CM 2	
• 3 x Mandrins porte-pince ER 32	
• 1 x Clé de serrage pour porte-pince ER 32	
• 1 x Jeu de 18 pinces de serrage ER 32	
• 1 x Palpeur axe Z	
• 1 x Système d'assemblage et de serrage d'outils	
• 14 x Tirettes BT 30	
• 1 x Nettoyeur de cône	

Porte-fraise à surfacer BT 30	335 3306
• Ø 22 mm	
	
Fig. : Porte-fraise à surfacer BT 30	

Mandrin de perçage BT 30	353 6303
• Ouverture 1.5 - 16 mm, avec clef	
	
Fig. : Mandrin de perçage BT 30	

Porte-fraise Weldon BT 30 :	
6 mm	335 3310
8 mm	335 3311
10 mm	335 3312
12 mm	335 3313
16 mm	335 3314
20 mm	335 3315
	
Fig. : Porte-fraise Weldon BT 30	

Arbre porte mandrin BT30 - B 16	335 3308
	
Fig. : Arbre porte mandrin BT30 - B 16	

Douille BT 30 / CM	
Cône morse BT 30 - CM 2	335 3305
Cône morse BT 30 - CM 3	335 6316
	
Fig. : Adaptateur BT 30 / CM 2	

Porte-pince BT 30/ER 32	335 3304
	
Fig. : Porte-pince BT 30/ER 32	

Clé de serrage pour porte-pince ER 32	335 3307
	
Fig. : Clé de serrage pour porte-pince ER 32	

Palpeur axe Z	353 6290
• Type analogique	
• Système simple et rapide pour le réglage d'un point de référence sur l'axe Z, ainsi que la hauteur d'outils (pour fraises et forets) sans endommager la pièce	
• Hauteur 50 mm	

	
Fig. : Palpeur axe Z	

Système d'assemblage et de serrage d'outils	353 6203
• Pour un réglage facile et précis des outils	
• Système vertical ou horizontal pour outils à queue conique	
	
Fig. : Système d'assemblage et de serrage d'outils	

Nettoyeur de cône	335 3301
	
Fig. : Nettoyeur de cône	

Jeu de pinces ER 32	344 1122
• 18 pinces de Ø 3 - 20 mm	
	
Fig. : Jeu de pinces ER 32	

Tirettes	
Tirette BT 30	335 3302
Tirette DIN 2080 M12/M12	353 6177
	
Fig. : Tirette BT 30	
	
Fig. : Tirette DIN 2080 M12/M12	