



Starter kit BT 40 353 6108 **A**

Constitué de :

- 1 x Nettoyeur de cône
- 15 x Tirettes
- 4 x Porte-pinces ER 32
- 1 x Clef de serrage pour porte-pince ER 32
- 1 x Jeu de pinces ER 32, 3 - 20 mm
- 1 x Mandrin de perçage, 1 - 13 mm
- 2 x Porte-fraises Weldon 6 mm
- 1 x Porte-fraise Weldon 8 mm
- 1 x Porte-fraise Weldon 10 mm
- 1 x Porte-fraise Weldon 12 mm
- 1 x Porte-fraise Weldon 16 mm
- 2 x Porte-fraises Weldon 20 mm
- 1 x Adaptateur BT 40 - CM 3
- 1 x Porte-fraise à surfacer - 27 mm
- 1 x Dispositif de réglage de la hauteur
- 1 x Système d'assemblage et de serrage d'outils

Porte-fraise à surfacer BT 40 353 6336 **A**

- Arbre Ø 27 mm



Mandrin de perçage BT 40 353 6333 **A**

- Ouverture 1 - 13 mm, avec clef



Porte-fraise Weldon BT 40 :

6 mm	353 6340 A
8 mm	353 6341 A
10 mm	353 6342 A
12 mm	353 6343 A
16 mm	353 6344 A
20 mm	353 6345 A



Adaptateur BT 40 353 6335 **A**

- Cône morse BT 40 - CM 3



Arbre BT 40-B16* 335 3338 **D**



* N'est pas inclus dans le starter kit

Porte-pince ER 32 BT 40 353 6334 **A**



Clef de serrage pour porte-pince ER 32 353 6307 **A**



Jeu de pinces ER 32 344 1122 **D**

- 18 pinces de Ø 3 - 20 mm



Dispositif de réglage de la hauteur 353 6290 **A**

- Type analogique
- Système simple et rapide pour le réglage d'un point de référence sur l'axe Z, ainsi que la hauteur d'outils (pour fraises et forets) sans endommager la pièce
- Hauteur 50 mm



Système d'assemblage et de serrage d'outils 353 6194 **A**

- Pour un réglage facile et précis des outils
- Système vertical ou horizontal pour outils à queue conique



Nettoyeur de cône 353 6331 **A**



Tirette JiB 6339 (à l'unité) 353 6332 **A**

- 30°

